



إدارة مكافحة الحريق والإنقاذ في بورتلاند
مكتب مدير الإدارة
1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202-2419
هاتف: 503-823-3712
فاكس: 503-823-3925



طلب تصريح أجهزة متنقلة تعمل بالبروبان

يجب الحصول على تصريح لكل موقع / كشك.
رسوم التصريح 25 دولارًا أمريكيًا لكل سنة تقويمية.

كيفية تقديم طلب للحصول على التصريح:

- استكمل بيانات هذا الطلب وأرسله مصحوبًا بالمبلغ المقرر. في حالة عدم تلقي المبلغ فلن يتم إصدار التصريح.
- أرسل الطلب الكامل بالبريد مصحوبًا بمبلغ 25 دولارًا أمريكيًا أو سلّمه إلى العنوان:
1300 SE Gideon St., Portland, OR 97202. (يتعين أن تكون الشيكات مقبولة الدفع إلى "أمين خزانة مدينة بورتلاند")
ساعات العمل: 8:00 صباحًا – 3:30 مساءً، الإثنين – الجمعة.
- يمكن أيضًا إرسال الطلب بالبريد الإلكتروني إلى pfrc@portlandoregon.gov، ثم الاتصال لإجراء الدفع بواسطة بطاقة الائتمان.

استكمل المعلومات التالية واقرأ كافة المتطلبات الواردة في الجانب الخلفي من هذا الطلب.
قد يتم إلغاء التصاريح أو إصدار دعاوى مثول في حالة عدم مراعاة الشروط.

نوع التشغيل: عربة يد/فاترينة طعام شاحنة طعام كشك مهرجانات/أحداث
 غير ذلك (وصف): _____

اسم مقدم الطلب: _____
اسم النشاط التجاري: _____
مالك النشاط التجاري: _____
عنوان البريد: _____
هاتف الاتصال: _____

المكان الذي سوف توجد به المعدة:
(اسم الحدث أو عنوان موقع العربة/شاحنة الطعام)

قرأت وفهمت المتطلبات الواردة في الجانب الخلفي من هذا النموذج وسأعمل على تنفيذها. فضلاً عن ذلك سأقدم جميع المعلومات للموظفين العاملين في هذا المكان. وأفهم أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد ينجم عنه إلغاء التصريح أو إصدار دعوة مثول.

التوقيع: _____ التاريخ: _____

الرجاء تعليق هذا التصريح في مكان ظاهر

للاستخدام المكتبي فقط	
التاريخ:	رقم التصريح: _____
لمبلغ النقدي <input type="checkbox"/>	رقم الشيك: _____
رقم الإيصال:	_____
تم الاستلام من:	_____
تم إصدار التصريح بواسطة:	_____

متطلبات استخدام الأجهزة المتنقلة التي تعمل بالبروبان

يجب على كافة البانعين الحصول على تصاريح سارية المفعول لاستخدام البروبان وتعليقها في مكان ظاهر في كل كشك/عربة. وإذا تعذر على عمليات التشغيل تعليقها، فيجب أن تبرز تصريحها ساري المفعول لاستخدام البروبان في المكان حسب الطلب.

1. يجب أن يتضمن كل مكان يستخدم الأجهزة المتنقلة التي تعمل بالبروبان **طفاية حريق واحدة من فئة التصنيف 2-10 ب ج أو أعلى**. يجب استخدام **طفاية حريق من الفئة ك** في حالة الطهي باستعمال مقلاة دهون عميقة أو أي جهاز إذا زاد مستوى زيت أو دهن الطهي عن 1/4 بوصة. يجب أن تخضع **كافة طفايات الحريق** للصيانة السنوية وأن تحمل بطاقة سارية المفعول من شركة معتمدة لتصنيع طفايات الحريق.
2. يجب عدم تخزين أسطوانات البروبان في المباني أو الهياكل المحاطة. ويجب أن تكون الخزانات خارج العربة في منطقة جيدة التهوية.
3. عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال أو عند تغيير الأسطوانة، يجب إيقاف إمداد الوقود في الأسطوانة (وليس في الجهاز).
4. يجب وضع كافة الأجهزة بعيداً عن اللهب أو الأجهزة المصدرة للشرر للحيلولة دون تعرض الأسطوانة للسخونة الزائدة. ويجب أن يكون هناك خلوص قدره قدم واحدة على الأقل بين الأجهزة والمواد القابلة للاحتراق.
5. يجب اعتماد كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في نظام الوقود لاستخدام البروبان.
6. يجب حماية كافة المعدات من الأضرار المادية.
7. يجب أن يسهل الوصول إلى جميع الصمامات.
8. يجب تزويد الأجهزة التي لا يكون لهبها مرئياً أثناء التشغيل بجهاز أوتوماتيكي لإيقاف إمداد الوقود.
9. يجب أن تقتصر عربات/شاحنات البيع على إمدادات من الوقود تكفي أسبوعين (أسطوانتان 25 جالوناً كحد أقصى).
10. يجب استعمال جميع المعدات حسب الغرض المصممة له.
 - يجب عدم وضع الأسطوانات المصممة للاستعمال الراسي على جانبها أثناء الاستعمال.
 - يجب تثبيت الأسطوانات التي تزيد سعتها عن خمسة جالونات في وضعية قائمة لمنع سقوطها أو سرقتها.
 - يجب استخدام منظم على كل أسطوانة. في حالة استخدام مُشعب غاز، فيمكن توصيل أسطوانتين بمنظم واحد.
 - يجب استعمال أطواق (حلقات) واقية حول الصمامات بجميع الأسطوانات ويجب أن تكون في حالة جيدة.
 - يجب أن يوجد ختم تاريخ اختبار هيدروستاتيكي ساري المفعول على جميع الأسطوانات.
 - يجب عدم ربط / وضع أسطوانات البروبان مع أسطوانات ثاني أكسيد الكربون.
 - يجب تزويد كافة الأسطوانات بجهاز منع فرط تعبئة. وغير مسموح بالخزانات غير المزودة بهذا الجهاز.
 - يجب عدم استعمال أي أشرطة على الوصلة بين المنظم وأسطوانة البروبان. فهذه الوصلة مصممة لتلامس معدن بمعدن.
 - يجب استبدال المنظمات والوصلات والخرطوم في حالة تلفها.
 - يجب عدم جمع خطوط الإمداد معاً.
 - يجب ألا يتجاوز طول الخرطوم بين المنظم والمُشعب قدمين.
 - يُسمح فقط باستعمال أفقزة معتمدة للأجهزة التي تعمل بغاز البروبان في خطوط الإمداد. وممنوع استعمال أفقزة الطائرات أو السيارات أو غيرها من أنواع الأفقزة الأخرى.
 - يجب أن يكون خرطوم الإمداد طويلاً بما يكفي لربط الجهاز بالأسطوانة، على ألا يزيد طوله عن الحد اللازم.
11. أجهزة **التسخين/التدفئة** التي تعمل بالبروبان غير معتمدة للاستخدام داخل المباني تحت أي ظرف. وهذا يتضمن ولا يقتصر على الخيام والهياكل المعدة للاستخدام خارج المباني.